

# Использование контроллера Nintendo Switch Pro

В дополнение к контроллерам Joy-Con вы также можете использовать Nintendo Switch с контроллером Pro (продается отдельно). Благодаря этому контроллеру вы можете комфортно играть дольше, когда консоль находится в режиме ТВ или настольном режиме.

Когда вы используете консоль в режиме ТВ, вы можете прикрепить контроллер Pro к док-станции с помощью USB-кабеля для подзарядки, чтобы синхронизировать или зарядить контроллер.



Когда контроллер Pro полностью зарядится, вы можете отсоединить его от USB-кабеля для подзарядки и использовать контроллер беспроводным способом.



**Беспроводной контроллер в форм-факторе традиционного контроллера, с которым удобно играть на протяжении долгого времени в режиме ТВ и в настольном режиме.**



## Лицевая сторона:

- 1) Кнопка захвата кадра**  
Позволяет делать скриншоты и записывать видеоролики во время игры.
- 2) Кнопка HOME**  
Приостанавливает запущенную программу и открывает меню HOME. Кнопка HOME мигает, когда получено сообщение.
- 3) Кнопка L**
- 4) Кнопка R**
- 5) Кнопка -**
- 6) Кнопка +**
- 7) Левый мини-джойстик**  
Также можно использовать в качестве кнопки.
- 8) Кнопки A/B/X/Y**
- 9) Кнопки управления**
- 10) Правый мини-джойстик**  
Также можно использовать в качестве кнопки.
- 11) Метка NFC**  
Можно прикоснуться amiibo к этой метке, чтобы считать или записать данные.



### Задняя сторона:

**1) Разъем USB Type-C**

Можно использовать прилагаемый кабель USB, чтобы синхронизировать контроллер с консолью или чтобы зарядить его. Также можно подключить его напрямую к блоку питания.

**2) Кнопка SYNC**

Синхронизирует контроллер с консолью. Также может использоваться, чтобы сбросить беспроводное подключение.

**3) Кнопка ZR**

**4) Кнопка ZL**

**5) Индикатор подзарядки**

Горит, когда контроллер заряжается.

**6) Индикатор игрока**

Расположен внизу контроллера. Отображает ваш номер игрока.

### Размеры

106 мм x 152 мм x 60 мм

### Вес

Около 246 г

### Кнопки

- левый мини-джойстик
- правый мини-джойстик
- кнопки A/B/X/Y/L/R/ZL/ZR
- кнопка + / кнопка -
- кнопки управления
- кнопка HOME

- кнопка захвата кадра
- кнопка SYNC

#### **Возможности подключения**

Bluetooth 3.0, NFC (коммуникация ближнего поля)

#### **Сенсоры**

Акселерометр, гироскоп

#### **Функция вибрации**

Функция вибрации HD

Передает различные детализированные вибрации.

#### **Разъем USB**

Разъем USB Type-C

Используется для зарядки контроллера Nintendo Switch Pro.

#### **Встроенная батарея**

Литий-ионная батарея [CTR-003]

Емкость: 1300 мАч

#### **Время работы от батареи**

Около 40 ч

Примечание. Является приблизительной оценкой. Действительное время может зависеть от условий эксплуатации.

#### **Время зарядки батареи**

Около 6 ч

Примечание. При использовании блока питания [HAC-002(EUR)] или прилагаемого кабеля USB для зарядки.